
max
MUSIC




UT15

Chromatic Guitar Tuner

Instruction manual / Gebruiksaanwijzing / Bedienungsanleitung
Manual de instrucciones / Manuel d'instructions
Instrukcja obslugi / Návod k použití

Ref. nr.: 173.300 V1.0



Place battery before use /
Plaats de batterij vóór gebruik /
Batterie vor Gebrauch einsetzen /
Coloque la pila antes de usar /
Insérez la pile avant utilisation /
Włóż baterię przed użyciem /
Před použitím vložte baterii

CR2032



Tuner must be clipped onto the instrument to function / De tuner moet op het instrument worden geklemd om te werken / Das Stimmgerät muss am Instrument befestigt werden, um zu funktionieren / El afinador debe sujetarse al instrumento para funcionar / L'accordeur doit être fixé à l'instrument pour fonctionner / Tuner musi być przypięty do instrumentu, aby działał / Ladička musí být připnuta k nástroji, aby fungovala

Press for 2 seconds to turn on, press to cycle through functions / 2 seconden indrukken om in te schakelen, indrukken om door de functies te bladeren / 2 Sekunden gedrückt halten zum Einschalten, drücken, um durch die Funktionen zu wechseln / Mantenga pulsado 2 segundos para encender, pulse para cambiar entre funciones / Appuyez pendant 2 secondes pour allumer, appuyez pour parcourir les fonctions / Przytrzymaj 2 sekundy, aby włączyć, naciśnij, aby przełączać funkcje / Podržte 2 sekundy pro zapnutí, stisknutím procházejte funkcemi



Tuning gauge / Stemmingsmeter / Stimmmesser / Medidor de afinación / Jauge d'accordage / Miernik strojenia / Měřič ladění

8B

Current note / Huidige noot / Aktuelle Note / Nota actual / Note actuelle / Aktualna nuta / Aktuální nota **(0A 27.5Hx, 4A 440Hz, 8C 4186.01Hz)**

C

Chromatic tuner / Chromatische tuner / Chromatisches Stimmgerät / Afinador cromático / Accordeur chromatique / Tuner chromatyczny / Chromatická ladička

G

Guitar tuner / Gitaartuner / Gitarrenstimmgerät / Afinador de guitarra / Accordeur de guitare / Tuner gitarowy / Kytarová ladička **(E-A-D-G-B-E)**

B

Bass tuner / Bastuner / Bass-Stimmgerät / Afinador de bajo / Accordeur de basse / Tuner basowy / Basová ladička **(E-A-D-G)**

V

Violin tuner / Viooltuner / Geigenstimmgerät / Afinador de violín / Accordeur de violon / Tuner skrzypcowy / Houslová ladička **(G-D-A-E)**

U

Ukulele tuner / Ukuleletuner / Ukulelen-Stimmgerät / Afinador de ukelele / Accordeur de ukulélé / Tuner do ukulele / Ladička na ukulele **(G-C-E-A)**

Intended for musical instruments only. Do not use for any other purpose. Misuse may cause damage to the product or instrument. / Alleen bedoeld voor muziekinstrumenten. Niet voor andere doeleinden gebruiken. Verkeerd gebruik kan schade aan het product of instrument veroorzaken. / Nur für Musikinstrumente vorgesehen. Nicht für andere Zwecke verwenden. Unsachgemäße Verwendung kann Schäden am Produkt oder Instrument verursachen. / Diseñado únicamente para instrumentos musicales. No lo utilice para ningún otro fin. El uso incorrecto puede causar daños al producto o al instrumento. / Destiné uniquement aux instruments de musique. Ne l'utilisez pas à d'autres fins. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou l'instrument. / Przeznaczony wyłącznie do instrumentów muzycznych. Nie używać do innych celów. Niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie produktu lub instrumentu. / Určeno pouze pro hudební nástroje. Nepoužívejte k žádnému jinému účelu. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku nebo nástroje.

EN: Read the manual before use.
NL: Lees de handleiding vóór gebruik.
DE: Bedienungsanleitung vor Gebrauch lesen.
ES: Lea el manual antes de usar.
FR: Lire le manuel avant utilisation.
PL: Przeczytaj instrukcję przed użyciem.
CZ: Přečtěte si návod před použitím.

EN: NOTE! Opening the device in any other way than described will void the warranty.
NL: LET OP! Het apparaat op een andere manier openen dan beschreven maakt de garantie ongeldig.
DE: HINWEIS! Ein anderes Öffnen des Geräts als beschrieben führt zum Verlust der Garantie.
ES: NOTA: Abrir el dispositivo de una forma distinta a la indicada anulará la garantía.
FR: REMARQUE : Toute ouverture non conforme aux instructions annulera la garantie.
PL: UWAGA! Otwarcie urządzenia w sposób inny niż opisany unieważni gwarancję.
CZ: POZNÁMKA: Otevření zařízení jiným způsobem, než je popsáno, zruší záruku.

EN: Device intended solely for indoor use.
NL: Apparaat uitsluitend voor binnenhuis gebruik bedoeld.
DE: Gerät ausschließlich für den Innenbereich bestimmt.
ES: Dispositivo destinado exclusivamente para uso en interiores.
FR: Appareil destiné exclusivement à un usage en intérieur.
PL: Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego.
CZ: Zařízení určené výhradně pro použití v interiéru.
EN: This product carries the CE mark and meets EU safety, health, and environmental requirements.

NL: Dit product draagt de CE-markering en voldoet aan de EU-eisen voor veiligheid, gezondheid en milieu.
DE: Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung und erfüllt die EU-Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz.
ES: Este producto lleva el marcado CE y cumple los requisitos de seguridad, salud y medio ambiente de la UE.
FR: Ce produit porte le marquage CE et répond aux exigences européennes de sécurité, de santé et de protection de l'environnement.
PL: Produkt posiada oznakowanie CE i spełnia unijne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.
CZ: Tento výrobek nese označení CE a splňuje evropské požadavky na bezpečnost, zdraví a ochranu životního prostředí.

2014/35/EU
2014/30/EU
2011/65/EC
2014/53/EU

S.I. 2016:1101
S.I. 2016:109
S.I. 2012:3032
S.I. 2017:1206

EN: This product complies with UKCA safety, health, and environmental regulations applicable in the United Kingdom.
NL: Dit product voldoet aan de UKCA-voorschriften voor veiligheid, gezondheid en milieu die gelden in het Verenigd Koninkrijk.
DE: Dieses Produkt erfüllt die UKCA-Bestimmungen für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz im Vereinigten Königreich.
ES: Este producto cumple la normativa UKCA de seguridad, salud y medio ambiente vigente en el Reino Unido.
FR: Ce produit est conforme aux réglementations UKCA relatives à la sécurité, à la santé et à l'environnement au Royaume-Uni.
PL: Produkt spełnia wymogi certyfikacji UKCA dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.
CZ: Tento výrobek splňuje požadavky UKCA týkající se bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí ve Spojeném království.

EN: Dispose of this item separately from household waste. Recycle according to local environmental regulations. Proper separation reduces landfill/incineration volume and minimizes environmental and health impact.
NL: Het product apart van huishoudelijk afval afvoeren. Recyclen volgens de lokale milieuregels. Juiste scheiding vermindert de h oeveelheid afval en beschermt mens en milieu.
DE: Dieses Produkt getrennt vom Hausmüll entsorgen. Gemäß den lokalen Umweltvorschriften recyceln. Eine korrekte Trennung reduziert Abfall und schützt Gesundheit und Umwelt.
ES: Deseche este producto por separado de los residuos domésticos. Reciclelo según la normativa ambiental local. La separación adecuada reduce residuos y protege la salud y el medio ambiente.
FR: Eliminer ce produit séparément des déchets ménagers. Recycler conformément aux réglementations locales. Un tri correct réduit les déchets et protège l'environnement.
PL: Produkt należy utylizować oddzielnie od odpadów domowych. Poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. Właściwa segregacja zmniejsza ilość odpadów i chroni środowisko.
CZ: Tento výrobek likvidujte odděleně od komunálního odpadu. Recyklujte dle místních předpisů. Správné třídění snižuje množství odpadu a chrání zdraví i životní prostředí.

Specifications and design are subject to change without prior notice.





WARNING

INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery.
DEATH or serious injury can occur if ingested.
A swallowed button cell or coin
battery can cause **internal Chemical Burns** in as little as **2 hours**.
KEEP new and used batteries **OUT OF REACH OF CHILDREN**
Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.

"Immediately dispose of used batteries and keep away from children.
Do NOT dispose of batteries in household trash."
"Even used batteries may cause severe injury or death."
"Call a local poison control center for treatment information."
Battery type: CR 2032
Nominal voltage: 3,0 V
"Do not mix old and new batteries, different brands or types of batteries, such as alkaline, carbon-zinc, or rechargeable batteries."
"Remove and immediately discard batteries from equipment not used for an extended period of time."
"Non-rechargeable batteries are not to be recharged."
"Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer's specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns."

European Union
Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
NL-7602KR Almelo,
The Netherlands
info@tronios.com

United Kingdom
Tronios Ltd.,
Central 8, Caspian Close
Stanford-le-Hope SS17 9FN, United Kingdom

TRONIOS.COM

Copyright © 2026 by Tronios The Netherlands

max MUSIC